

SPARE PARTS / ERSATZTEILE Burners / Brenner EL 01B 2H / 3(H) / 5(H) / 8

POS.	DESCRIPTION	BEZEICHNUNG	EL 01...
1	Control box LOA 24	Steuergerät LOA 24	REL106089
2	Cable terminal	Stecksockel	CAS106684
	Cable terminal for nozzle heater	Stecksockel für Vorwärmer	CAS10685
3	Bracket	Konsole	EQU106687
4	Copper pipe complete	Öldruckleitung komplett	TUY106683
5	Adjustment knob	Verstellknopf	BTN012516
6	Scale	Skalascheibe	PLA012518
7	Base plate	Geräteplatte	PLB012501
8	Cam	Kurvenscheibe	PLA012515
9	Catch spring	Klemmfeder	RES012519
10	Air flap	Luftklappe	VOL012524
11	Spring	Feder	RES012517
12	Burner housing	Brennergehäuse	CAR012500
16	Coil for solenoid valve	Magnetventilschule	BOB104118
17	Coupling	Kupplung	ACC115963
18	Oil pump	Ölpumpe	POM106681
19	Electric connector 7 poles male	7-Poliger Anschlussstecker	PRI106155
20	Burner cover	Brennerhaube	CPO106692
21	Transformator	Transformator	TRA103082
22	Oil hose with 3/8"-3/8" fitting	Ölschlauch mit 3/8"-3/8" Nippel	FLE106698
24	Flame monitor QRB1S	Fotowiderstand QRB1S	CEL008563
27	Fan wheel	Luftrad	TUR106704
28	Suction air guide	Ansaugluftführung	TOL012530
30	Setting screw	Düsenstange-Verstellschraube	VIS006422
31	Inspection port-hole	Schauglas	VER011894
32	Locking ring for nozzle rod	Düsenstangen-Halter	CIR118760
33	Locking ring for inspection glass	Schauglas-Halter	CIR103058
36	Electrode block	Elektrodenblock	ELE106682
38	Noise insulation bracket	Geräuschdämmatte-Befestigung	EQU012549
39	Noise insulation	Geräuschdämmatte	MOU012520
40	Air suction box	Luftkasten	CDA012503

POS.	DESCRIPTION	EL 01B 2H	EL 01B 3H	EL 01B 5H	EL 01B 8
13	Flame tube	TUB012510	TUB012510	TUB012639	TUB012511
14	Burner fixing flange	BRI014097	BRI014097	BRI006430	BRI006430
15	Flange insulation	JOI014206	JOI014206	JOI006431	JOI006431
23	Motor	MOT118630	MOT118630	MOT106705	MOT120070
26	Baffle plate	ANN012641	ANN012506	ANN012508	ANN009276
29	Cover	COU012513	COU012513	COU012504	COU012502
34	Ignition cable	CAB105049	CAB105049	CAB105049	CAB106329
35	Nozzle rod	CAN008858	CAN008858	CAN008658	CAN008858

POS.	BEZEICHNUNG	EL 01B 2H	EL 01B 3H	EL 01B 5H	EL 01B 8
13	Brennerrohr	TUB012510	TUB012510	TUB012639	TUB012511
14	Befestigungsflansch	BRI014097	BRI014097	BRI006430	BRI006430
15	Nefalit Dichtung	JOI014206	JOI014206	JOI006431	JOI006431
23	Motor	MOT118630	MOT118630	MOT106705	MOT120070
26	Stauscheibe	ANN012641	ANN012506	ANN012508	ANN009276
29	Deckel	COU012513	COU012513	COU012504	COU012502
34	Hochspannungskabel	CAB105049	CAB105049	CAB105049	CAB106329
35	Düsenstange	CAN008858	CAN008858	CAN008658	CAN008858