

ELECTRICAL CONNECTIONS

Check the supply voltage
230 V max - 50 Hz single phase

The electrical connection of the burner should be made with 1,5 mm² wire according to following diagram.

If safety and control thermostats are wired to supply phase, terminals T1 and T2 must be stunted.

Conform to valid local electrical legislations.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Netzspannung prüfen
230 V maxi - 50 Hz einphasig

Brenner mit Mehrstrangkabel (Einzelsektion 1,5 mm²) gemäss untenstehendem Schema anschliessen. Falls die Sicherheits- und Einstell-Thermostaten bereits im Phasenleiter verdrahtet sind, müssen die Klemmen T1 und T2 im Anschlussstecker überbrückt.

Elektro-Vorschriften beachten.

